



Dato: 14.01.2003

Casco Fliselim Pasta

Casco Fliselim Pasta er et akrylbasert dispersjonslim med god vannbestandighet for montering av keramiske-og mosaikkfliser på vegger av betong, lettbetong, gipsplater, pussete-, malte- og tidlige fliselagte flater. På mindre flater i tørre rom også på trefiberplater. Fester på vinyltapet og limer styrenskum (isopor) og mineralull på sugende underlag, samt gipsplater på underlag av Leca, betong, jern og lign. Rom som utsettes for mye vann f.eks. offentlig bad, anbefaller vi bruk av Casco Multifix 4141.

Tekniske data:

Produktnummer:	3461
Produkttype:	På akrylbasis
Konsistens:	Tiksotropisk pasta
Egenvekt:	1700 kg/m ³
Løsningsmiddel:	Vann
Farge:	Lys grå
Tørrestoff:	68 %

Helse og miljø:

Brannfare:	Ikke brannfarlig
Helsefare:	Ikke helsefarlig

Øvrige data:

Påføringstemperatur:	Ikke under 10° C
Redskap:	Casco Fliselimsparkel 6120
Forbruk:	0 7- 1,5 ltr./m ² avhengig av underlag og flistype
Ventetid:	Sugende underlag: Ingen Tette underlag: 10-15 minutter
Monteringstid :	ca. 20 minutter.
Rengjøring:	Med vann før limet har tørket. Inntørket lim med acetone e.l.
Bestandighet:	Fuktbestandig
Varmebestandighet:	Minst 110° C
Lagringstid:	Minst 1 år i uåpnet emballasje
Emballasje:	1, 3 og 10 ltr.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no

**Bruksanvisning:****Forbehandling:**

Underlaget skal være fast og godt rengjort. Ujevne underlag sparkles med Casco Husfix 3676. Sugende underlag primes med Casco Primer 3698. PVC og malte flater slipes med grovt sandpapir.

Påføring:

Påfør Fliselim Pasta med en tannet sparkel med 3 -6 mm tanning, avhengig av flisens bakside. Påfør lim med den glatte siden. Snu sparkelen og dra med den tannede siden gjennom limet. Ved montering av flisen, vri flisen forsiktig ned i limet. Påfør ikke mer lim enn hva som kan flissetes i løpet av 15 - 20 minutter.

Fuging:

Fuging kan skje etter 1-4 døgn, avhengig av underlagets sugsevne.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no