



Kontaktlim S9 Super

3831

Beskrivelse	Oppløsningsmiddelbasert kontaktlim
Bruksområde	Kontaktlim S9 Super brukes til liming av plastlaminat, gummi, PVC, gulv- og veggmaterialer, PVC-fotlister, trappforkanter og kantlister. Limer også tre, kork, og finér samt møbel- og sponplater.
Produktegenskaper	

- Lettflytende konsistens
- Lett å påføre
- Hurtigtørkende
- Kort ventetid
- Inneholder ikke toluen

TEKNISKE DATA

Basis	Polychloropren
Egenvekt	Ca. 900 kg/m ³
Løsemiddel	Ethylacetat, aceton, nafta
Konsistens	Lettflytende
Tørrstoff	Ca. 23 %
Påføringstemperatur	15-25°C
Farge	Gul
Forbruk	3-6 m ² /litr.
Ventetid	10-20 min. avhengig av limmengde, temperatur og materialene
Åpen tid	Ca. 40 min. avhengig av limmengde, temperatur og mataerialene
Arbeidstemperatur	Ikke under + 15°C
Temperaturbestandighet	-30°C til + 75°C
Vann- og kjemikaliebestandighet	Meget god mot vann. Kortvarig mot bensin og olje.
Lagringstid	1 år i tett, lukket emballasje v/+10°C til + 200°C
Emballasje	0,3, 1 og 5 liter
Supplerende produkter	Kontaktlim Fortynner 3835

HELSE OG MILJØ

Brannfare	Meget brannfarlig.
Helsefare	Lokalirriterende. Helseskadelig. Sørg for god ventilasjon.
	Oppbevares utilgjengelig for barn!
	Se også våre HMS-datablad

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Coatings AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no

BRUKSANVISNING

- Underlag** Hefter ikke på polyetylen, polypropylen og teflon. Unngå liming av veldig myke PVC-materialer – bruk PU-Kontaktlim 3837. Må ikke brukes til polystyrenskum.
Asfalt-,tjære- og bitumenholdige underlag: Nedbryter limet.
- Forbehandling** Flatene skal vær rene, tørre og fri for fett, olje og støv. Sliping og/eller avfetting med et løsningsmiddel anbefales. Sterkt sugende underlag primes med en blanding av 1 del Kontaktlim S9 Super og 4 deler Kontaktlim Fortynner 3835.
- Påføring** Med fintannet sparkel eller pensel i et jevnt sjikt på begge flater.
- Montering** Når limet er fingertørt (løsningsmidlet skal være fordampet), legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Monter flatene nøyaktig, da limet binder øyeblikkelig og gir ikke mulighet for korreksjon.
- Rengjøring** God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra antennelseskilder. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt. et hudrensemiddel. Verktøy rengjøres med Kontaktlim Fortynner 3835. Herdet lim fjernes mekanisk.